エルモマイクロカメラヘッド取扱説明書

^{形名} CN42H

このたびはエルモマイクロカメラヘッドCN42Hをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

お求めのマイクロカメラヘッドおよび別売のカメラコントロールユニットCC421を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前に「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになった後はいつでも手元においてご使用ください。

▲安全上のご注意

カメラコントロールユニット CC421 の取扱説明書の中「安全上のご注意」を読み、記載事項をお守りください。

1. 使用・設置上のお願い

- カメラコントロールユニットCC421に接続して使用してください。
- 取扱はていねいに


落下させたり強い衝撃や振動を与えないでください。故障の原因になります。また、カメラケーブルは乱暴に取扱わないでください。ケーブル断線の恐れがあります。

● カメラヘッド・保護キャップの扱いはカメラヘッドや保護キャップは、乳幼児が触れないようにしてください。口に含んだり、誤って飲み込んだりする危険があります。また、保護キャップはカメラヘッドからレンズを外したときに、撮像面の保護をしますので捨てずに保存してください。

2. 構 成

- (2)付属品
 - (a) 取扱説明書......

3. 接続のしかた



- *カメラヘッドをカメラ制御器に接続するときには必ずカメラ制御器の電源を切っておいてください。
- *Cマウントレンズは、Cマウント座面からの突出寸法が8.5mm以下のものをご使用ください。

4. 仕 様

撮	像	素	子	1/2インチ IT-CCD
有	効	圃	素	水平:768画素 垂直:494画素
有	効 撮	像 [面積	水平:6.54 mm 垂直:4.89 mm
解	像		度	水平:470TV本以上 垂直:350TV本以上
標	準 被 写	体	照 度	40 lx (F1.2, 3000K)
最	低 被 写	体	照度	3 lx (F1.2, 3000K)
S	/		N	46 dB以上
レ	ンズマ	ウ	ント	Cマウント
質			量	78 g

●意匠、仕様等 は改良のため予告なく変更することがあります。

5. オプション (別売品)

詳しくは、お求めの販売店にお問い合わせください。

カメラ制御器

形名	品 名
CC421	カメラコントロールユニット

カメラケーブル


形名	長さ(公称値)m	直径mm
EMC-02H	2	5.0
EMC-03H	3	5.0
EMC-05H	5	5.0
EMC-12H	12	5.0
EMC-20H	20	5.0
EMC-30H	30	5.0


アイリス延長ケーブル

形 名	長さ(公称値)m	直径mm
EXC-C2E	2	5.0
EXC-C5E	5	5.0
EXC-C10E	E 10	5.0
EXC-C15E	E 15	5.0
EXC-C20E	20	5.0
EXC-C30E	30_	5.0


6. 外観図

(カメラヘッド)









単位 mm

エルモ映像機器保証書	[
^{形名} CN42H							
お ふりがな ★ 名 お 前 _変 ご 〒 □ □ □ □ □	様						
	呼						
★ 住所・店名 販売店 電話							
株式会社エルモ社 〒467 名古屋市瑞穂区明前町6番14号							
本書は、取扱説明書の注意書による正常なご使用で、保証期間中に 故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことを お約束するものです。 保証期間中に事故が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、 お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。							
★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しな う大切に保管してください。							

修理を依頼される時は

修理を依頼される時は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買いあげ後の落下、輸送等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷等)、塩害、ガス害、異常電圧による故障お よび損傷。
 - (二) 本書の指示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書替えられた場合。
 - (へ)消耗部品(ビデオヘッド、サーマルヘッド、上部シリンダ組立、ベルト類など)の交換修理。
 - (ト) 各部の点検または定期保守に要する費用。
 - (チ) 車両、船舶に備品として搭載した特殊使用の場合に生じる故障および損傷。
 - (リ) 本製品以外に故障原因がある場合、または改造を要する場合。
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

修理 メモ	修理	修理年月日		理	内	容	担当
年	月	В					
华	月	П	-				

* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。 したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんの で、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店にお問合わせく ださい。



単型株式会社 エルモ社

本 社 名古屋市環境区明前町6番14号 空(052)811-5131 〒467 東京本部 東京都港区三田3丁目7番16号 空(03)3453-6928 〒108 東京支店 東京都港区三田3丁目7番16号 空(03)3453-6928 〒108 名古屋支店 名古屋市環境区明前町6番14号 空(052)824-1571 〒467 大阪支店 大阪市中央区東高麗博名 書 4号 空(052)824-1571 〒467 北海道震所 他尚青草区中央17目10番1号2.71セーラビル 空(022)266-3255 〒980 保済業業所 版為市住区中間8番12号にあゲリーンビル 空(082)248-4800 〒730 九州営業所 版画市中区中間8番12号にあゲリーンビル 空(082)248-4800 〒730 九州営業所 横岡市市多区下川11番1号2 10号 空(082)248-4800 〒730

*住所電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。